## (FLIESS) Steuerungen

## KS1611-0001-SE Komfortable Solar-Heizungsanlage, Direktheizung - zwei Heizkreise LF - Brennwertkessel (BWK) $\cap$ KF - Festbrennstoffkessel - Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher getrennt - Brauchwasserzirkulation und Wärme-Rücklade-Möglichkeit - Solaranlage mit Option Röhrenkollektor Solar-- Wärmemengenzähler BF 2 9 anlage SP RF1 P AB Heizsystem 1 Heizsystem 2 (ZF) $\rightarrow$ HTF b- VFF VFK (ZP) SP Puffer-FBK **BWK VSG** VFP - speicher Boiler SF 1 SF<sub>2</sub> FΡ AB VFF - Vorlauffühler Feststoffkessel VFK - Vorlauffühler Brennwertkessel VFP - Vorlauffühler Pufferspeicher - Zirkulations-Temperatur-Fühler - Kollektorfühler SF 1 - Solarfühler 1 HP 1 - Heizpumpe 1 SF 2 - Solarfühler 2 FP - Pumpe Feststoffkessel VF 1 - Vorlauffühler 1 HTF - Vorlauffühler WMZ - Pumpe Brennwertkessel AF - Außentemperaturfühler NTF - Rücklauffühler WMZ - Entladepumpe Pufferspeicher RF 1 - Raumfühler 1 VSG - Volumenstromgeber ZP - Zirkulationspumpe RF 2 - Raumfühler 2 LF - Lichtsensor - Solarpumpe - Brauchwasserfühler

## www.fliess-steuerungen.de